


Introducción

El 5K-1131-50 es un teclado autónomo con tres salidas; un relé de 5 Amp, uno de 1 Amp y una tercer salida de transistor de 100mA incorporadas para comandar cerraduras eléctricas, paneles de alarma u otra aplicación de control de acceso. Los tiempos de demora de salida pueden programarse desde 1 a 999 segundos. En caso de pérdida de alimentación mantiene los datos programados en su memoria EPROM. Pueden programarse hasta 100 códigos de usuario con 10.000 combinaciones posibles entre los códigos Maestro, Usuario, Asalto y Acceso rápido con la salida de relé de 5 Amp, y hasta 10 códigos de usuario para cada una de las otras dos salidas. Posee además circuito de tamper incorporado. Para comodidad del usuario, el 5K-1131-5Q también ofrece salida de egreso por medio de un botón a instalar dentro del área protegida.

Características exclusivas del 5K-1131-5Q

- Sistema de Puertas Exclusas: Esta opción utiliza dos teclados para proteger un área con dos puertas, impidiendo que se abran al mismo tiempo. Con la función de Puertas Exclusas, cuando un usuario opera el teclado para abrir una puerta, ese mismo teclado envía una señal inhibidora al segundo teclado, impidiendo el acceso por la segunda puerta hasta que se haya cerrado la primera.
- Inhibición de salida de relé Nº 1: La salida de relé Nº 1es utilizada generalmente para comandar una cerradura eléctrica. Si se programa al teclado en modo inhibido, el relé de salida Nº 1 no se activará. Esto aumenta la seguridad de las zonas protegidas durante el tiempo en que no se espera que estén habitadas, como por ejemplo fines de semana. Se puede habilitar a un usuario para habilitar o deshabilitar el control inhibidor utilizando el código para la salida Nº 2 ó 3 en cualquier momento.
- Alerta por Puerta Forzada: Si al teclado se le conecta un contacto magnético instalado en la puerta a proteger, al abrirse la puerta sin haber pulsado el interruptor de salida o sin haber ingresado un código de usuario válido se disparará el zumbador durante 1 minuto. La alarma puede detenerse antes del minuto ingresando cualquier código de usuario de la salida de relé Nº 1.
- Aviso de Puerta Abierta: Si al teclado se le conecta un contacto magnético instalado en la puerta a proteger, cuando la puerta gueda abierta el zumbador se dispara continuamente transcurrido el tiempo de espera. El tiempo de espera es programable, el zumbido finaliza cuando se cierra la
- Modo Revisión automática de códigos: Cuando todos los usuarios programados poseen la misma cantidad de dígitos, el teclado se activará automáticamente cuando se ingrese el código, sin necesidad de presionar la tecla #. Esto resulta práctico para la operación de los usuarios.
- Modo Revisión manual de códigos: Si los códigos de usuario programados varían en su cantidad de dígitos, el usuario deberá presionar la tecla # cuando termine de ingresar su código. Esto aumenta el nivel de seguridad.
- Salida Activa: La salida de transistor se activa durante 10 segundos cada vez que se presiona alguna tecla. Puede utilizarse para encender una luz, accionar una grabadora de video, o avisar a un puesto de guardia que alquien está operando el teclado.
- Salida de Alarma: Si al teclado se le conecta un contacto magnético instalado en la puerta a proteger, el transistor puede disparar una zona de un panel de alarma cuando se viola o permanece abierta la puerta protegida.
- Cierre Automático de Puerta: Puede programarse para cerrar la puerta cuando finaliza el tiempo de demora de cierre programado, o bien inmediatamente después de que se cierre la puerta (requiere sensor magnético). Esto previene ingresos no deseados, que bien pueden ocurrir cuando alguien sigue al usuario autorizado a través de la puerta.
- Código de Asalto: El transistor puede utilizarse para disparar una alarma silenciosa cuando un usuario es forzado a ingresar el código de acceso. El código de Asalto se activa sumándole 2 al primer dígito de cualquier código de usuario de la salida de relé Nº 1. En este caso, la puerta se abre con normalidad, mientras el teclado envía una señal de alarma silenciosa sin alertar al intruso. Ejemplo: Si el código es 1234 el código de asalto será 3234.
- Teclado Iluminado: Las teclas se iluminan para aumentar la visibilidad nocturna. Para comodidad del usuario, la intensidad de las luces del teclado se incrementarán durante 10 segundos tras presionar cualquier tecla.

Cableado



Especificaciones

- Voltaje 12-24 V de corriente alterna o continua.
- Consumo 10 mA. a 12V 30mA (presionando las teclas), 80mA (con 1 relé activado), 130mA (con dos relés activados).

Salidas:

- Salida de relé Nº 1 5 Amp. a 28 VDC NA / C / NC programable desde 1 a 999 segundos, salida temporizada o por cambio de estado.
- Salida de relé № 2 1 Amp. a 28 VDC NA / C / NC programable desde 1 a 999 segundos, salida temporizada o por cambio de estado.
- Salida Nº 3 Transistor de salida por negativo, máx. 100mA. a 24VDC programable desde 1 a 999 segundos, salida temporizada o por cambio de estado.
- Antidesarme Salida de Interruptor Normalmente Cerrado para conectar al circuito de tamper de un panel de alarma.
- Teclado Activo o Salida de Alarma Transistor de 100mA a 24VDC. Cambia a negativo (-) por 10 segundos cuando se presiona una tecla (salida activa del teclado), o cambia a negativo (-) para indicar que una puerta ha sido forzada o mal cerrada.
- Salida de Puertas Exclusas Salida a negativo (-) por 5 segundos tras activarse la salida de relé Nº 1, continua mientras la puerta permanece abierta.
 Utilizada para deshabilitar el segundo teclado durante este tiempo.
- Salida común por negativo: Negativo común para conectar la función exclusa (-) 100mA a 24VDC.
- Salida de Asalto: Transistor por negativo (-), 100mA a 24VDC.

Entradas:


- Entrada de voltaje 12 24 V de corriente alterna o continua.
- Entrada de pulsador de egreso N.A. negativo (-).
- Entrada de Sensor de Puerta N.C. negativo (-), Conectar a un contacto magnético para verificar si la puerta se encuentra abierta o cerrada, o bien conecte a negativo (-) si no se utiliza.
- Entrada de Led Verde Conectar para utilizar el led verde.
- Entrada de Led Rojo Conectar para utilizar el led rojo.
- Entrada de Led Auxiliar Conecte a (-) para convertir el led central a rojo.
- Salida de relé Nº 1 inhibe entrada Conecte a negativo (-) para evitar que la salida de relé Nº 1 opere, o a la salida de control del sistema de puertas
 exclusas para que inhiba la salida Nº 1 mientras el otro teclado permanezca activo.

Operación de Códigos:

- Hasta 100 códigos de usuario para la salida de relé № 1, hasta 10 códigos de usuario en la salida de relé № 2, 10 códigos de usuario. en la salida de transistor № 3. 11,110,000 combinaciones de códigos posibles.
- Máximo 10 segundos para ingresar cada dígito, máximo 30 segundos para ingresar cada código.
- Dimensiones (teclado con caja trasera): 117 x 74 x 48 mm.
- Peso: 180 grs.

Cableado

Ejemplo de cableado con el modo Inhibición de Salida autorizado:




- Conecte el diodo en paralelo a la cerradura eléctrica y lo más cerca posible. Así absorberá posibles interferencias electromagnéticas, evitando que la cerradura dañe el teclado.
- Conecte el terminal de negativo (-) a tierra para prevenir descargas electroestáticas.
- La conexión de la salida de relé Nº 1 deshabilitada por la salida Nº 3 es opcional. Cuando se cablea en ese modo, la salida Nº 3 es el Inhibidor de Salida 1. Para utilizarlo, programe la salida de relé Nº 3 en modo ON/OFF. Cuando la salida Nº 3 está ON, la salida Nº 1 no funcionará. Esto previene por ejemplo, que usuarios ingresen al área protegida durante la noche o fines de semana. Vea la opción de programación 61.
- Cuando el led verde se cablea, se enciende mientras la salida de relé Nº 1 activa la cerradura.
- Cuando el led rojo se cablea, se enciende para mostrar que la salida Nº 1 está bloqueada por la activación de la salida Nº 3.
- Cubra con cinta todos los cables que no utiliza para prevenir cortocircuitos.

ADVERTENCIA:

- Cuando se utilice el Control Inhibidor, todos los usuarios deberán abandonar el área protegida antes de que se active la salida Nº 3. De no ser así, no
 podrán salir hasta que la salida Nº 3 pase a OFF.
- El código de usuario para la salida Nº 3 debería darse únicamente a aquellos usuarios que tengan acceso ilimitado al área protegida.

Cableado


Ejemplo de cableado con conexión a Cerradura y a Armado/Desarmado de alarma:



- La operación de la cerradura eléctrica es idéntica a la del gráfico anterior, excepto por los cambios en las salidas de los leds.
- La función de los leds verde y rojo depende de la forma en que hayan sido conectados al panel de alarma.
- La salida de relé Nº 2 controla el armado/desarmado del panel de alarma.
- Conecte la salida de Asalto a una zona N.A. y la salida de antidesarme a una zona N.C. en el panel de alarma.
- La conexión de la salida de relé № 1 deshabilitada por la salida № 3 es opcional. Cuando se cablea en ese modo, la salida № 3 es el Inhibidor de Salida 1. Para utilizarlo, programe la salida № 3 en modo ON/OFF. Cuando la salida № 3 está ON, la salida № 1 no funcionará. Esto previene por ejemplo, que usuarios ingresen al área protegida durante la noche o fines de semana. Vea la opción de programación 61. En este caso, el led auxiliar central pasa de un destello verde a un rojo constante, indicando que la salida de relé № 1 ha sido desactivada por la activación de la salida № 3.
- Los cables AMARILLO y VERDE se conectan al cable negativo común del circuito antidesarme de un panel de alarma para permitir que ambos trabajen juntos.

Cableado

Ejemplo de cableado con conexión a Cerradura y a Armado/Desarmado de alarma:



Interlock:

Cada teclado puede ser utilizado independientemente. La función Exclusa es para áreas protegidas por dos puertas, e impide que ambas se abran al mismo tiempo. Cuando un usuario ingresa el código para abrir una puerta, envía una señal que bloquea el segundo teclado, impidiendo el acceso a la segunda puerta hasta que no se haya cerrado la primera.


- Utilice un contacto magnético N.C. para detectar si la puerta se encuentra abierta o cerrada.
- Las funciones de los leds verde y rojo dependen de cómo se hayan conectados.
- Si lo está conectando a un panel de alarma, combine este diagrama con el de la página 7.
- Si necesita la función Inhibición de Salida de relé Nº 1, conecte la salida Nº 3 a la Nº 1.
 - Para utilizar la función Exclusas:
 - Para abrir alguna de las dos puertas, utilice el teclado externo o el pulsador de salida interno.
 - Mientras la primera puerta se encuentra abierta, el primer teclado envía una señal que impide el uso del segundo teclado, evitando así que se abra la segunda puerta.
 - Tras cerrarse la primera puerta ambos teclados se pueden utilizar.

ATENCIÓN: AL CERRAR EL TECLADO, LOS CABLES NO DEBEN PERMANECER EN CONTACTO CON EL DISIPADOR DE CALOR; ESTO PUEDE QUEMAR EL EQUIPO Y ANULAR LA GARANTÍA.

Cableado

Accesorios auxiliares:

SEÑAL DE OPERACIÓN DE TECLADO



La salida Señal de Operación de Teclado cambiará a masa (-) durante 10 seg. cada vez que se presione una tecla.


Utilice un Led o un zumbador para dar aviso al guardia, o bien para energizar un relé que encienda luces o cámaras de CCTV.

Se recomienda una sola opción de conexión; asegúrese que la corriente no exceda los 100mA. Para trabajar junto a cámaras de CCTV o luces, es necesario agregar alimentación externa y aislar los

contactos

SALIDA DE RELAY Nº2 Ejemplo: Cambio de estado en zona N.C.

Utilización de cables



Notas de Programación

 Código Maestro: El 5K-1131-50 está pre-programado con el código maestro 0000. Los demás códigos deberán ser programados a elección del usuario. De todas formas, asegúrese de programar un nuevo código maestro.

Programaciones de fábrica:

Programaciones de fabrica:					
Código maestro	0000				
Longitud de código de usuario	4 a 8 dígitos				
Tiempo de salida de relé	1 segundo				
Tiempo de salida de relé auxiliar	1 segundo				
Salida de masa de transistor	1 segundo				
Bloqueo de código incorrecto	10 intentos – 30 seg.				

Alerta por puerta violada	Deshabilitada
Anuncio de activación de salida	Activado
Modo Ingreso de código de usuario	Manual
Bip por presión de tecla	Activado
Aviso de puerta abierta	Desactivado
Operación silenciosa	Desactivado

3. **Operación de códigos:** Cada código de usuario es de 4 a 8 dígitos, y son asignados a un ID de 2 dígitos. Si todos los códigos poseen igual cantidad de dígitos, se puede programar al teclado para no ingresar la tecla

4. Utilizando el código de Asalto: Los códigos de Asalto son utilizados para activar silenciosamente un dispositivo aislado, dando aviso de que un usuario ha sido obligado a ingresar su código. El teclado funciona con normalidad, pero enviará una señal de alerta a quien corresponda. El código de Asalto es únicamente para la salida de relé № 1. Los códigos de Asalto no necesitan programarse. Todos los códigos de usuario son automáticamente convertidos a códigos de asalto sumándole 2 al primer dígito (por ejemplo, para el código de usuario 4468 debe ingresarse 6468, para el 9843 debe ingresarse 1843).

Nota: Una vez que se programa un código de usuario, su código de asalto no puede asignarse para ningún usuario.

Indicadores de Led

- VERDE: No tiene una función predeterminada. Para asignarle una, conéctelo a una salida o interruptor mediante los cables gris y verde.
- ROJO: No tiene función predeterminada. Para asignarle una, conéctelo a una salida o interruptor mediante los cables celeste y amarillo.
- VERDE/ROJO AUXILIAR: Destella verde para indicar el estado del teclado. Destella rojo cuando el cable blanco está conectado a negativo (-) para indicar, por ejemplo, que se ha activado una salida.

Zumbador y Señales de Led

El zumbador y led rojo/verde del teclado pueden indicarle lo siguiente:

ESTADO	TONOS DEL ZUMBADOR *	DESTELLOS DEL LED AUX.
En modo Programación		ON
Ingreso de tecla correcto	1 bip	1 destello
3. Ingreso de código correcto	2 bips	2 destellos
4. Ingreso de código incorrecto	5 bips	5 destellos
5. Modo Espera	Bips continuos	Destellos continuos
6. Jumper DAP no reemplazado		1 destello en intervalos de 2 seg.
7. Relé de salida activado	1 bip largo de 1 seg. **	

Nota:

- * El zumbador puede deshabilitarse mediante la opción de programación 83.
- ** El bip de salida de relé activado puede modificarse mediante la opción 81.

Antes de programar el teclado

Antes de programar el **5K-1131-50** lea lo siguiente:

- El código maestro le permite al administrador programar el teclado.
- 2. Los códigos de usuario le permiten al usuario utilizar las distintas funciones del teclado.
- 3. Configuración de las salidas de relé: Determine, el tiempo para la 3 salidas de 1 a 999 seg. (modo Momentáneo), o bien ON/OFF mediante el código. (modo cambio de estado).
- Resultado de ingreso de código incorrecto: Elija entre un bloqueo de teclado de 30 seg., salida de asalto, bloqueo de teclado de 15 minutos, o sin reacción.

Nota: Cuando en el manual aparezca XXXXX. indica ingreso del código maestro.

Comenzando

El código maestro es necesario para programar el teclado. El código maestro de fábrica es 0000. Una vez reemplazado revise las opciones de programación y decida cuáles utilizará, incluyendo formato de códigos de usuario, la forma en que el teclado responderá mediante las salidas de relé, leds y zumbador. Note que en cada caso los pasos básicos para programarlo son:

- 1. Ingrese el código maestro seguido de la tecla 🕌, ubicándolo en modo Programación.
- 2. Ingrese los códigos de programación indicados en el manual, seguidos de la tecla
- Ingrese nuevamente la tecla para salir de modo Programación.
 Nota: Tanto un destello veloz de leds como 5 bips seguidos indican error, mientras que 2 bips indican un ingreso de códigos válido.

PROGRAMACIÓN DE USUARIO

ngrese al modo Programación		
Código Maestro	Confirmar	Función
XXXX	*	Entrando al modo Programación

Agreganiuu	o cambiando c	ouigos maesiro y osuario		
Opción	ID de Usuario	Código de Acceso ConfirmarFunción		
0		4 a 8 dígitos	#	Cambio de Código Maestro
1	00 a 99	4 a 8 dígitos	#	Agregar o cambiar hasta 100 códigos de Usuario salida Nº 1

2	0 a 9	4 a 8 dí	gitos	#	Hasta 10 códigos de usuario para	salida Nº 2
3	0 a 9	4 a 8 di	igitos	#	Hasta 10 códigos de usuario para s	salida Nº 3
Nota: Ning			·	al código de i	nhibición del teclado.	
	un código de Usu		coa.goacoc c	a. coa.go ao .		
	se al modo Prograr Código Maestro	nación Confirmar	Función			
_	XXXXX	*	runcion	Entrando al I	modo Programación	
	el código de usua	rio		Entrando ar i	modo Programación	SALGA DEL MODO
Opción	ID de Usuario	_	Función			PROGRAMACIÓN PRESIONANDO LA
11	00 a 99	#		Borra el ID d	el código programado en la salida Nº 1	TECLA *.
2	00 a 99	#		Borra el ID d	el código programado en la salida Nº 2	
3	00 a 99	#		Borra el ID d	el código programado en la salida Nº 3	
(Estas func	iones deben utiliza	arlas únicamente inst			INSTALADOR incorrectas pueden bloquear al teclado co	ompletamente)
•			aladores profesion	aics, critiadas	rincorrectas pueden bioquear ar teciado e	,
	modo Programac Código Maestro		Confirmar	Función		Preestablecido: 0000
	XXXX		*		trando al modo Programación	
	ión de datos			L11	trando armodo i rogramación	_
	on de datos Opción		Confirmar	Fu	nción	
	8901		#	Во	rra toda la información previamente almac	enada
	e salidas de rele	é			Preestablecido: momentáne	
Opción 4 0	ID de Usuario	Confirmar		0 11 1 10 1	Función	
4 1	1 a 999	#		·	modo Temporizado, de 1 a 999 seg.	
				Salida Nº 1,	modo cambio de estado (ON/OFF)	
5 0	1 a 999	#		Salida Nº 2,	modo Temporizado, de 1 a 999 seg.	
5 1		#		Salida Nº 2,	modo cambio de estado (ON/OFF)	
6 0	1 a 999	#		Salida Nº 3,	modo Temporizado, de 1 a 999 seg.	
6 1		#		Salida Nº 3,	modo cambio de estado (ON/OFF)	
	por código inco				Preestal	olecido: 10 intentos, 30 seg.
Opción	Cant. de Inten	tos Confirmar	Función			
70			Tras 10 i	ntentos fallido	s, bloqueo de 30 segundos.	
71			Tras 10 i	ntentos fallido	s, salida de Asalto activada.	
72	5 a 10	#	Tras 5 a	10 intentos fa	llidos, bloqueo de 15 min. (Reseteable por	Código Maestro).
7 6 0 0	Ц	#	Ninguna	de las opcion	es de arriba.	
	or puerta forza		Función		Pree	establecido: Deshabilitado
Opción	Código	Confirmar #			ancesta formada	
80	-{ "	#		·	puerta forzada.	
			Deshab	oilita la alarma	por puerta forzada.	Duna (alda alda (ON)
Opción	Activación de S Código	Sailda Confirmar	Función			Preestablecido: ON
		#		undo de durac	ción indica al usuario el momento en que s	e activa la salida
					otón de salida. Para utilizar junto a dispos	
	J		como cerraduras	electromagné	ticas.	
8 1	7 0	#	El bip queda desh	nabilitado, ree	mplazado por 2 bips cortos de códigos de	usuario válidos.
Modo Proestable	∼ Ingres lecido: Manual	o de Código de U	suario			
Opción	Código	Confirmar Función				
		#		el ingreso de	utomático. La tecla [#] que sigue al c código. Los códigos de usuario debe os.	
82		#	Ingresa al modo en el ingreso de	Ingreso Man código. Los d	ual. La tecla # que sigue al código de us ódigos de usuario pueden ser de 4 a 8 díg jitud al código maestro	suario es requerida gitos, aunque no
	ngreso de tecla					Preestablecido: ON
Opción	Código	Confirmar #			and the tester	
8 3	{ "	#		·	uando las teclas son presionadas. el teclado no suena cuando se presiona u	na tecla
			5 p 3 . 30 K			

	$\lceil 1 \rceil$	#	Ningún aviso de Puerta Abierta.
9	1 a 999	#	Tiempo de demora ajustable de 1 a 999 seg. antes de que se dispare la alarma de Aviso de Puerta Abierta.
Salir	de Modo Programación	1	
	Confirmar *	Función Sale de Modo	Programación, devuelve al teclado a su operación normal.
	ogramar el teclado (dete modificar algunos datos alma		.) lados (como borrar o modificar códigos de usuario), haga lo siguiente:
1. 2.	Ingrese al Modo Programacio Utilice las instrucciones de pr	ón presionando el có rogramación en las p	ódigo maestro seguido de la tecla asterisco : XXXXX *. páginas 4, 5 y 6 para realizar cualquier modificación en la información del teclado.
3.	Salga del Modo Programació	n ingresando la tecla	a 💌.
A ved prote	gido). En tal caso, haga lo si	la información (excer guiente:	pto el código Maestro) e ingresar nuevos datos. (Ej.: ante un cambio de dueños en un edificio
2.	tecla 🎹. NOTA: El código N	Maestro NO cambia. rogramación para ing	o Maestro y la tecla asterisco: XXXX * Luego, ingrese el código de Reset 9 0 1 y la gresar nuevamente la información del teclado.
Para		ejado la empresa o r	no tiene más autorización para ingresar al área protegida, haga lo siguiente:
1.	Entre al modo Programación	ingresando el código	o Maestro y la tecla asterisco: XXXXX *.
2.	Ingrese el numero de ID del u Salga del modo Programació	usuario y presione la	a tec <u>la</u> [∰] : Ej: Para borrar el Usuario N º 05 presione [∭]
DAP	- Acceso Directo a Prog	gramación – (Res	
2. 3. 4. 5.	Ingrese los nuevos datos de	a ON. entación (el zumbado nper en OFF (el zumb nodo de programació programación. ria todos los códigos alores de fábrica. Del	bador se apagará). on, listo para recibir nuevos datos. s de Usuario y vuelve be programarse un (i) ACDC (ii) ACDC (iii) ACDC (iii) ACDC (iv) ACDC
			OPERACIÓN DE USUARIO
1.	Utilizando los códigos de U	Jsuario:	
•	Código de usuario para abrir	la puerta (de 4 a 8 d	dígitos). Ejemplo: Presione u u u u u .
2.	Si el teclado se encuentra en Utilizando el código Maestr Para activar la salida de relé	modo Manual, debe ro: El código Maest Nº 1: Presione	be presionar # luego del código: Ej: Presione u u u u u # . tro puede utilizarse para operar todas las salidas. X X X # 1 1 .
	Para activar la salida de relé		
3.	Para activar la salida de trans Utilizando el código de inh i Para operar el teclado con es	ibición:	indica código de Usuario.
4.	Programación de código de	e Usuario y Maestro	
•	Cambiar/Agreg <u>ar</u> /Borrar códi	go de Usuario o Mae	_
•	Presione 1 00-99 (N° of Presione 2 00-99 (N° of Presione 3 00-99 (N° of Presione 1 00-99 (N° of Presio	de usuario) u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	u u (código de usuario) # (para salida de transistor Nº 3).
	Presione 2 00-99 (№	de usuario) #. (pa	
•	Presione ⊏ 00-99 (Nº Cambiando el código Maestr Para salir del modo Program	o: Presione 0 X	XXX #